

**OSTRZEŻENIE!** Podczas użytkowania ten produkt staje się bardzo gorący. Nie wolno dotykać produktu gołymi rękami. Podczas dokładania drewna lub regulacji produktu należy zawsze używać rękawic lub narzędzi odpornych na wysoką temperaturę. Produkt należy umieścić na stabilnej, niepalnej powierzchni. Zachować bezpieczną odległość od łatwopalnych obiektów, takich jak drzewa, budynki, meble i sucha roślinność. Nigdy nie pozostawiać produktu bez nadzoru, gdy pali się ogień. Dzieci i zwierzęta domowe należy trzymać w bezpiecznej odległości od produktu, aby zapobiec poparzeniom lub wypadkom. Nie używaj benzyny, alkoholu ani innych łatwopalnych płynów do rozpalania lub podtrzymywania ognia.